



附件一 HT11-1 热气球配置表

HT11-1 型热气球配置表

序号	类别		数量	备注	配置
1	球囊		1 具	含球囊提袋	标配
2	燃烧器	HS-1 型燃烧器	2 套	含高压管路 4 根, 低压管路 4 根	二选一
		HS-2 型燃烧器	2 套	含高压管路 4 根	
3	吊篮	标准吊篮	1 套		二选一
		开门吊篮	1 套		
4	鼓风机		2 套		标配
5	燃料瓶		6 只		标配
6	支架杆包布		8 套		标配
7	综合仪表		1 块		标配
8	螺纹连接环		16 个		标配
9	捆绑带		12 根		标配
10	支架杆		8 根		标配
11	系留绳		3 根		标配
12	修补材料		若干		标配
13	吊篮罩		1 个		标配
14	灭火器		1 个		标配
15	灭火器包		1 个		标配
16	维修工具		1 套		标配
17	多功能包		1 个		标配
18	燃烧器包		2 个		标配



序号	类别	数量	备注	配置
19	燃料瓶罩	6 个		标配
20	球囊温度表	1 个		标配
21	鼓风机工具、说明书	2 份		标配
22	飞行手册	1 本		标配
23	使用维护手册	1 本		标配
24	气瓶合格证	6 份		标配
25	产品合格证	1 份		标配
26	履历本	1 份		标配
27	锚绳	1 根		选配
28	快卸锁	1 个		选配
29	燃烧器罩	2 个		选配
30	点火器	1 个		选配
31	GPS	1 个		选配