



附件一 HT9-1 热气球配置表

HT9-1 型热气球配置表

序号	类别		数量	备注	配置
1	球囊	标准球囊	1 具	含球囊提袋	二选一
		带裂幅球囊	1 具		
2	燃烧器	HS-1 型燃烧器	1 套	含高压管路 2 根, 低压管路 2 根	二选一
		HS-2 型燃烧器	1 套	含高压管路 2 根	
3	吊篮	标准吊篮	1 套		四选一
		开门吊篮	1 套		
		三舱吊篮	1 套		
		T 型舱吊篮	1 套		
4	鼓风机		1 套		标配
5	燃料瓶		4 只		标配
6	支架杆包布		4 套		标配
7	综合仪表		1 块		标配
8	螺纹连接环		8 个		标配
9	捆绑带		8 根		标配
10	支架杆		4 根		标配
11	系留绳		3 根		标配
12	修补材料		若干		标配
13	吊篮罩		1 个		标配
14	灭火器		1 个		标配
15	灭火器包		1 个		标配



序号	类别	数量	备注	配置
16	维修工具	1 套		标配
17	多功能包	1 个		标配
18	燃烧器包	1 个		标配
19	燃料瓶罩	4 个		标配
20	球囊温度表	1 个		标配
21	鼓风机工具、说明书	1 份		标配
22	飞行手册	1 本		标配
23	使用维护手册	1 本		标配
24	气瓶合格证	4 份		标配
25	产品合格证	1 份		标配
26	履历本	1 份		标配
27	锚绳	1 根		选配
28	快卸锁	1 个		选配
29	燃烧器罩	1 个		选配
30	点火器	1 个		选配
31	GPS	1 个		选配